

アトムジョイント<塩ビ管差込みタイプ> AJ-VS取扱説明書

この度はアトムジョイントをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。取り付け作業前にこの説明書を必ずお読みください。

保管上の注意

1. 運搬中・保管中は、製品本体に損傷を与えないよう充分にご注意ください。また損傷などがある場合は、ご使用にならないようお願いいたします。
2. 長期間保管する場合は、冷暗所に保管し直射日光を避けてください。
3. 室温40℃以上および過度の湿度、水分のある場所に長時間放置しないでください。
4. 製品に火気が当たらないよう充分ご注意ください。
5. 製品に荷重をかけないようご注意ください。

使用上の注意

1. 作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
2. 製品の損傷の有無をご確認ください。
3. 現場の最高使用圧力・最高使用温度が各製品の使用範囲内であることをご確認の上、ご使用ください。
4. 配管に引張り応力が負荷されないよう、十分な配管支持固定を行ってください。
5. 埋設時は、土被り3m以内・車重量無しでご使用ください。

施工要領

1. 差込む塩ビパイプの端面について以下をご確認ください。
 - ・端面が90°(直角)にカットされていること
 - ・端面に段差や傷がないこと
2. 差込み口および当製品の受口内面に油脂やゴミなどが付着していたら、きれいに拭取ってください。
3. 塩ビパイプ差し口の端部から、 \varnothing 寸法(右表参照)を測りマーキングします。(図①)
4. 受口内面のPVC部と差し口外面(マーキングまで)に接着剤を均一に塗布します。(図②)
その際、塩ビ系接着剤をご使用ください。
5. 差し口をマーキング位置まで差込みます。差込み後はしばらく動かさしないでください。乾燥したら装着は完了です。(図③)

【マーキング位置】

| 呼び径 (A) | \varnothing |
|---------|---------------|
| 50 | 50 |
| 65 | 60 |
| 80 | 65 |
| 100 | 75 |
| 125 | 90 |
| 150 | 110 |
| 200 | 130 |
| 250 | |
| 300 | |

