

塩ビ管用

アトムズカップリング<接続用>

# GVSタイプ取扱説明書

VP管 + 鋼管

## 保管上の注意

長期間保存する場合、冷暗所に保管し、直射日光を避けてください。

## 使用上の注意

1. 構造上、鋭利な箇所がございます。作業時には必ず手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
2. 取付け時の許容偏角度は2度以内、取付け時の許容偏心量は管外径の1%以内です。ご確認の上ご使用ください。
3. 埋設配管にご使用の場合は、防食テープなどで養生を施してください。

## 施工要領

1. 端面のバリを取り除き、管表面の縦キズや凸凹はヤスリなどで滑らかにしてください。
2. ラベルの表示により、VP管と鋼管の差込み側をご確認ください。(図①)
3. それぞれのパイプにカップリングの位置を決めるマーキングをします。(写真①)  
管端部からマーキングまでの距離は下表をご参照ください。
4. それぞれのパイプを差込み、ボルトを交互に下表のトルク値まで繰返し締めます。(写真②)  
締め不足は、漏水や配管の抜けなどの不具合が生じます。また、過剰な締めはカップリングのケーシング(特に折り返し部)を傷め、漏水する危険があります。トルク管理による締め付けをお願いいたします。
5. カップリングの左右の配管は、固定またはしっかりと支持をしてください。

※給湯配管にはご使用になれません。

※VP20と鋼管20Aの接続には「GV-20E」をご使用ください

写真①



写真②



図①



## <GVSタイプ>

| 型番      | VP管<br>呼び径 | 鋼管<br>呼び径 | 適用管外径<br>(mm) |      | 管端部から<br>マーキング位置<br>までの距離<br>(mm) | 締付け<br>トルク値<br>(N・m) | 六角棒<br>サイズ<br>(mm) |
|---------|------------|-----------|---------------|------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
|         |            |           | VP管           | 鋼管   |                                   |                      |                    |
| GVS-25E | VP25       | 25A       | 32.0          | 34.0 | 25~30                             | 5~7                  | 6                  |
| GVS-32E | VP30       | 32A       | 38.0          | 42.7 |                                   | 8~10                 |                    |

